

## USB 看门狗安装教程

### 第一步：下载驱动及软件

V2.0 蓝色版本看门狗下载链接：

[http://121.196.226.155:100/public/usbdog/USBWatchdog\\_V2.5.3\\_cn.zip](http://121.196.226.155:100/public/usbdog/USBWatchdog_V2.5.3_cn.zip)

V3.0 黑色版本看门狗下载链接：

[http://121.196.226.155:100/public/usbdog/USBWatchdog\\_V3.3.3\\_cn.zip](http://121.196.226.155:100/public/usbdog/USBWatchdog_V3.3.3_cn.zip)

### 第二步：安装驱动

先不连接 USB 看门狗卡，双击下载软件资料里的“看门狗驱动程序.exe”，点击“安装”。

### 第三步：将 USB 看门狗接入电脑任意 USB 口

暂时不要将排线插在主板的排针上面，因为出厂默认超时时间为 3 分钟，如果 3 分钟内没有把驱动和程序装好，看门狗卡可能会发出信号导致系统重启。

### 第四步：运行“USBWatchdog.exe”

若显示“看门狗已连接”则表示上述三步正确操作，请勿关闭“USBWatchdog.exe”，否则电脑会重启，且在电脑开机运行过程中需要始终保持“USBWatchdog.exe”处于开启状态。

### 第五步：连接排线

1. 将看门狗卡的排线 PWR 连接主板排针 PWR\_ON 上（不同主板可能标的写法不一样）
2. 将看门狗卡的排线 RST 连接主板复位排针 RST 上（不同主板可能标的写法不一样，常见有“RES”“RESET”“RST”等）

### 第六步：配置设置

可根据自己需求在软件界面进行相关配置，最后点击“保存配置”即可。“复位超时时间设置”建议设置时长大于 100 秒，不宜太短。

注：部分安装杀毒软件的系统可能会阻止程序开机运行，请点击“允许”，看门狗软件正常运行时，控制板上的 LED 会一秒闪烁一次，此时再将排线插到主板的相应管（针）脚上，如果控制板 LED 常亮则表示电脑已经死机或运行不正常，看门狗将在设定的时间进行重启。

## 常见问题

- 1、若电脑无解压软件，或者下载软件夹中显示只有两个文件，需安装解压软件；
- 2、若电脑中有其他版本看门狗软件或者看门狗文件夹，请删除后再执行解压操作；
- 3、若其他杀毒软件提示本软件为病毒，请忽略，请将本软件添加至白名单；
- 4、点击上位机软件上的“立刻重启”，电脑并不会进行重启，此时检查四根导线连接是否正常；
- 5、电脑运行正常过段时间自动重启，请检查上位机软件是否会“开机自动启动”，若不会开机自动启动，请自行将“USBWatchdog.exe”添加至开机自动启动项（具体添加方法可自行百度）；
- 6、电脑重启后，无法启动，直接处于关机状态，可能是主板开启了“省电模式”，需要进入系统 BIOS 关闭“省电模式”；
- 7、若在运行本软件过程中，提示需安装.NET 驱动，请下载驱动：

<http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=17718>