Инструкция наушники R-111

Установка внешней гарнитуры

Откройте (не снимайте) крышку разъема микрофона/динамика, вставьте гарнитуру в разъем микрофона/динамика.

Примечание: использование внешней гарнитуры повлияет на водонепроницаемость радиоприемника.

Использование микрофона

1) Подключите внешнюю гарнитуру
2) Для того, чтобы изменить уровень громкости, прокрутите колесико адаптера справой стороны
3) Для того, чтобы начать говорить, поднесите микрофон ко рту и нажмите кнопку PTT